

**GUÍA DE
AUTOINSTALACIÓN**

DECODIFICADOR ADICIONAL



ANTINA 
PREPAGO

PASO 1: CABLEADO

- 1 Conectar el cable coaxial proveniente de la antena a la entrada del divisor de dos vías.
- 2 Conectar el chicote de 20 cm, un extremo en una de las salidas del divisor y el otro a la entrada de antena de tu decodificador principal.
- 3 Conectar el cable de 10 m. que incluye este pack, un extremo en la otra salida del divisor y el otro a la entrada de antena de tu segundo decodificador.




PASO 2: CONEXIÓN DEL DECODIFICADOR

Opción 1 Conexión HDMI - Recomendada

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3.

Opción 2 Conexión Audio/Video.

Con esta opción sintonizarás ANTINA en tu TV por: Vídeo 1 o Vídeo 2



IMPORTANTE:

- Sólo utilizar un tipo de cable: RCA o HDMI. Para obtener una calidad de imagen óptima, si es posible, se recomienda realizar la conexión a través de cable HDMI. Utilizar cualquier entrada libre HDMI del televisor.
- Si la conexión elegida es por HDMI, se debe configurar la entrada de video del televisor en HDMI1, HDMI2 o HDMI3. Si en cambio se utilizó RCA, la configuración debe ser AV1 o AV2.
- Respetar los colores RCA.

PASO 3: ACTIVACIÓN

Una vez instalado tu decodificador adicional tenés que comunicarte al 5299-9200 para solicitar la activación del decodificador adicional de Antina Prepago y comenzar a disfrutar de la mejor programación.

IMPORTANTE:

EN CASO DE INCONVENIENTES CON TU INSTALACIÓN O SI NECESITÁS ASISTENCIA PARA INSTALAR EL PACK PREPAGO PODÉS COMUNICARTE AL 5299-9200.

MATERIALES INCLUIDOS EN TU PACK



DECODIFICADOR Y
CONTROL REMOTO



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN EXTERNA



CABLE HDMI



CABLE RCA



2 PILAS



CABLE COAXIAL (10 m.)



CHICOTE CON
CONECTORES (20 cm)



CONECTOR CON DIVISOR
DE DOS VÍAS